

Masque Panoramique à Cartouche

Designation :

Masque respiratoire complet mercure en caoutchouc- M8200

Coloris: Bleu

Descriptif :

Masque complet panoramique en caoutchouc à champ de vision extra large. Demi-masque intérieur pour réduction de l'espace mort avec 2 valves de circulation d'air pour éviter la buée, soupape de non retour. Harnais avec 5 brides de réglages à système de fixation rapide. Bandoulière de port de masque au repos. Compatible avec une cartouche de type EN 148-1 ou avec le système DUPLA et 2 galettes (M5000)

Matériaux :

Caoutchouc

Instructions d'emploi :

Avant utilisation, procéder à un essai d'étanchéité du masque selon les instructions du fabricant et chaque fois que le masque a été démonté pour être nettoyé ou remplacer des composants. Masque de protection respiratoire particulièrement recommandé contre les projections de liquide alcalins. Ce masque peut être porté avec des lunettes correctrices, dotées de montures spéciales.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci dessus. Lire attentivement la notice d'utilisation accompagnant le produit avant utilisation. Les lunettes à branches, les barbes et autres pilosités faciales sont susceptibles d'empêcher une adaptation efficace du masque sur le visage. Les masques ne peuvent pas être utilisés : -pour des appareils de respiration fonctionnant à surpression pour lesquels il faut, au contraire, employer des masques possédant des soupapes expiratoires spéciales. – avec des appareils de respiration à oxygène à circuit fermé, pour lesquels il faut, au contraire, employer des masques dépourvus de soupape expiratoire.

Instructions de stockage :

Stocker ce masque dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière, à température ambiante dans un endroit frais et sec, protégé des rayons directs du soleil, de la chaleur, du froid intense, de l'humidité ou des substances qui peuvent altérer le caoutchouc. Ne pas exposer le masque à une température supérieure à 50° C. Les pièces en caoutchouc ne doivent pas être soumises à des tensions ou des pressions prolongées afin d'éviter des déformations causées par compression.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Laver avec de l'eau chaude savonneuse. Les masques qui sont utilisés régulièrement doivent être nettoyés et désinfectés fréquemment pour assurer une protection adéquate à l'utilisateur. Le dispositif doit être nettoyé après chaque utilisation car la sueur et la salive qui se déposent sur la soupape pourrait compromettre son bon fonctionnement. Tous les contrôles d'entretien périodique de l'appareil de protection respiratoire doivent être effectués selon le manuel d'utilisation fourni par le fabricant avec le masque.

Performances :

Conforme aux exigences de la conformité européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort et à la norme EN136. La production de cet article est soumise au système de garantie de qualité CE sous le contrôle de l'organisme habilité ITALCERT – MILANO n° 0426



Les informations et recommandations contenues dans la présente notice sont le fait de nos expériences. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des conséquences d'une utilisation qui serait faite hors dispositions contractuelles coordonnées avec l'organe compétent de l'acheteur, de façon appropriée. Il appartient donc aux utilisateurs d'effectuer leurs propres essais pour déterminer si les produits sont bien appropriés à leurs applications particulières